Proposta de solução:

Criei containers docker contendo Airflow, Postgres e Jupyter Notebook

Foi criado uma DAG chamada **importar_dados.py** que primeiro executa uma task que realiza a leitura dos arquivos gerando um arquivo csv temporário. Depois outra task faz a leitura do csv e grava no banco postgres. Por fim o arquivo de dados original é renomeado adicionando um sufixo **.prc** e o csv é removido. Está DAG está agendada para rodar a cada minuto, no Airflow não consegui agendar num intervalo menor. Pensei em criar repetidas tasks para porder executar a cada minutos usando sleep, mas não achei que seria uma proposta elegante. Pensei em usar FileSensor para detectar quando um arquivo novo é gravado na pasta, mas mesmo assim deveria criar um loop e nunca trabalhei com estes sensores para saber do comportamento.

Com o objetivo de separar a lógica de negócio da execução foi criado o script /dag/scripts/carga.py que realiza o processo de ETL

Com o objetivo de realizar teste unitário foi criado o teste /dag/test/teste_carga.py. Devido ao prazo foi implementado apenas um teste unitário.


Depois de o projeto rodando, coloquei o arquivo Adult.test na pasta, após o processamento coloquei o arquivo Adult.data para processamento.

Passo a passo


- 1 Passo: Clonar o repositório e acessar a pasta cd ~/git git clone <URI> cd ~/git/python-dev-test
- 2 Passo: criar o arquivo **.env** com algumas configurações echo -e "AIRFLOW_UID=\$(id -u)" > docker/.env && echo -e "DATA_FILES=\$(pwd)/data" >> docker/.env && echo -e "JUPYTER_TOKEN=12345678" >> docker/.env




- 3 Passo: acessar a pasta do container e executar o build da aplicação cd docker docker-compose up --build -d
- 4 Passo: criar uma connection no airflow para a conexão com o banco de dados docker exec -it docker-airflow-worker-1 airflow connections add --conn-host postgres --conn-login airflow --conn-password airflow --conn-port 5432 --conn-schema db_pytest --conn-type postgres conn_postgres




5 – Passo: Acessar o Airflow abrir http://localhost:8080 login airflow senha airflow




6— Passo: executar test unitário docker exec -it docker-airflow-worker-1 pytest /opt/airflow/dags/test/test_carga/test_carga.py



7 – Passo: Ativar a carga (DAG) **ImportarArquivos** utilizando o switch





Sempre que um arquivo novo for disponibilizado na pasta python-dev-test/data com o Nome iniciando com Adult ele é processado.

Obs: Não apagei os arquivos, após o processamento são renomeador para name.prc

- 8 Passo: Acessar o jupyter notebook para conferir o resultado e abrir o arquivo **work/explorar.ipynb**
- 11 Executar todos os passos